

Seledue Bett SN1 mit Tellerrost

Montageanleitung



Als erstes wird der Bettrahmen montiert.

- Die zwei Längs- und die zwei Seitenteile des Rahmens auf einen ebenen Boden legen und an den Ecken mit den Winkelstiften wie folgt verbinden:
- Zuerst die zwei **Winkelstifte** an der Gehrung (Schräge) der Rahmenteile in die Löcher einfahren, pro Ecke zwei Stück.
- Die Rahmenteile müssen exakt im **90°-Winkel** liegen.
- Nun die runden **Alu-Hülsen** (Möbelverbinder) (2 Stück pro Rahmenteil) komplett seitlich einstecken, so dass das Kreuz von vorne sichtbar ist und der Pfeil auf der Alu-Hülse in Richtung des Winkelstiftes zeigt.
- Danach mit einem **Kreuz-Schraubenzieher** die Hülsen vorsichtig eindrehen, bis der Winkelstift festgezogen ist. Beim Anziehen darauf achten, dass die Ecke exakt im **rechten Winkel** sind! Nach rechts verschliessen – nach links öffnen.
- Bei allen **vier Ecken** gleich montieren.

Der Rahmen ist fertig und stabil.

- Nun die zwei **Quertraversen** auf den Boden legen, unter den Traversen die **Füsse** mit den **Holzdübeln** einstecken. Die Füsse können entweder stehend oder liegend eingesteckt werden. Von oben die **Schrauben** in die vorgebohrten Löcher eindrehen.
- Total zwei Füsse pro Traverse.
- **Achtung:** Bei der Bettbreite 160 cm und 180 cm kann optional ein zusätzlicher Fuss in der Mitte der zwei Quertraversen angebracht werden. Diese sind etwas kürzer und schmaler als die Hauptfüsse.
- Den montierten Rahmen nun auf die beiden Quertraversen (mit den montierten Füßen) legen und die Seitenteile auf die Stifte der Quertraversen aufstecken.
- Anschliessend mit einem Kreuz-Schraubenzieher verschliessen.

Die Grundkonstruktion ist fertig.

- Die schwarzen Tellerrost-Traversen auf die Quertraversen (in die Aussparungen) einlegen und von oben verschrauben.
- Die schwarzen Kunststoff-Teller senkrecht von oben nach unten auf die schwarzen, verschraubten Kunststoffsockel (Gegenstück-Teil) aufdrücken, bis diese einrasten.

Das Bett ist nun fertig montiert.

Filzgleiter Seledue Bett SN1 / SN2

Montageanleitung



Zu den Seledue Betten SN1 und SN2 werden Filzgleiter mitgeliefert. Diese können je nach Bedarf an den Füßen wie folgt angebracht werden:

Die **rote Fläche** der Filzgleiter **leicht befeuchten** und anschliessend an den Holzfüssen **festdrücken**, bis der Kleber abtrocknet. Die Filzgleiter sind nun fest mit den verbunden.

Bett SN1

- Breite 90 / 100 / 120 / 140 cm – je 4 Stück
- Breite 160 / 180 cm – je 6 Stück

Bett SN2:

- je 8 Stück